brother

KIT de mise à niveau I Manuel d'instructions





Veillez à lire ce document avant d'utiliser la machine.

Nous vous conseillons de conserver ce document à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

Avant de commencer

Il est important d'effectuer la mise à niveau conformément à la procédure décrite dans le guide d'installation. La machine peut alors être utilisée comme décrit dans le manuel d'instructions de cette mise à niveau. Les illustrations de l'écran présentées dans ce manuel peuvent différer de celles qui apparaissent réellement sur la machine.

Nouvelles fonctions

- Vous pouvez utiliser les cadres de broderie de 20 cm × 20 cm (env. 8" / pouces × 8" / pouces) et 30 cm × 20 cm (env. 12" / pouces × 8" / pouces).
 Une fois le KIT I activé, la zone de broderie maximale passe à 30 cm × 20 cm (env. 12" / pouces × 8" / pouces), et le « cadre de broderie extra large », apparaissant dans les messages d'erreur, équivaut au cadre de broderie de 30 cm × 20 cm (env. 12" / pouces × 8" / pouces).
- Lorsque vous saisissez des caractères en mode de modification de la broderie, un retour à la ligne peut être inséré dans les textes comportant plusieurs lignes.
- 30 nouveaux motifs de broderie sont disponibles sur le CD-ROM.
- La fonction de points de « Priorité du renfort » a été ajoutée.*
- La vitesse de couture des points décoratifs a été augmentée.*
- La vitesse de couture des points utilitaires et décoratifs a été augmentée.*
 - * Ces fonctionnalités ne sont disponibles que pour les fonctions de couture.

Tables des matières

Nouvelles fonctions 1	I
Nouvelles fonctions du KIT de mise à niveau I 2	2
Sélection d'un cadre qui correspond à la taille du motif	2
Aperçu du motif terminé	2
Modification de « Visualisation du cadre à broder »	3
Ajout de retours à la ligne aux motifs de caractères	3
Fonctions supplémentaires de la version 2.0	
(uniquement disponibles pour les fonctions de couture) 4	ł
Nouvelles fonctions	1
Points de renfort prioritaires	1

Nouvelles fonctions du KIT de mise à niveau I

Les nouvelles fonctionnalités suivantes sont ajoutées une fois le KIT I activé.

Sélection d'un cadre qui correspond à la taille du motif

Les indicateurs du cadre de broderie changent comme illustré ci-dessous.



- Indique la limite de broderie avec le cadre extra large (30 cm × 20 cm (env. 12" / pouces × 8" / pouces)).
- ② Affiche la taille des cadres de broderie pouvant être utilisés. Les cadres de broderie indiqués sont les suivants, en partant de la gauche
 - $30 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ (env. 12" / pouces $\times 8"$ / pouces)
 - 18 cm × 13 cm (env. 7" / pouces × 5" / pouces)
 - 10 cm × 10 cm (env. 4" / pouces × 4" / pouces)
 - 2 cm × 6 cm (env. 1" / pouce × 2-1/2" / pouces)

Mémo

 Le cadre de broderie 30 cm (H) × 18 cm (l) (env. 12" / pouces × 7" / pouces) n'apparaîtra plus, mais pourra toujours être utilisé.

Aperçu du motif terminé

Lorsque vous affichez l'aperçu du motif de broderie dans le cadre en sélectionnant *m*, les nouvelles tailles de cadre apparaissent.

Les cadres de broderie indiqués sont les suivants.

- ① 30 cm × 20 cm (env. 12" / pouces × 8" / pouces)
- ② 18 cm × 13 cm (env. 7" / pouces × 5" / pouces)
- ③ 10 cm × 10 cm (env. 4" / pouces × 4" / pouces)
- ④ 2 cm × 6 cm (env. 1" / pouce × 2-1/2" / pouces)



Modification de « Visualisation du cadre à broder »

Les paramètres de « Visualisation du cadre à broder » dans l'écran de réglages changent comme illustré ci-dessous.



Appuyez sur

2

Dans « Visualisation du cadre à broder », utilisez pour modifier le mode de visualisation du cadre de broderie.





(3) Zone de broderie pour 30 cm \times 18 cm (env. 12" / pouces \times 7" / pouces)

Ajout de retours à la ligne aux motifs de caractères

Vous pouvez ajouter la deuxième ligne de texte en appuyant sur après avoir saisi votre première ligne en mode de modification de la broderie.



Fonctions supplémentaires de la version 2.0 (uniquement disponibles pour les fonctions de couture)

Les fonctions suivantes sont ajoutées avec la mise à niveau vers la version 2.0. (ces fonctions sont ajoutées même si le KIT I n'a pas été activé).

Nouvelles fonctions

- La fonction de points de Priorité du renfort a été ajoutée.
- La vitesse de couture des points décoratifs a été augmentée (de 400 à 710 ppm*).
- La vitesse de couture des points utilitaires et décoratifs a été augmentée (de 70 à 110 ppm*).
 - * « ppm » correspond au nombre de points cousus par minute.

Points de renfort prioritaires

La fonction « Priorité du renfort » a été ajoutée à la page 3 de l'écran de réglages.

Si cette fonction est définie sur « ON », des points de renfort sont cousus lorsque vous appuyez sur la touche « Point inverse » pour les points de couture comportant un point « 🗉 » en haut de l'affichage

des touches (par exemple,



Pour plus d'informations sur les points inverses/de renfort, reportez-vous aux sections « Couture de points de renfort » et « Couture de renfort automatique » du manuel d'instructions de la machine.



	Touche « Point	Touche « Point de
	inverse »	renfort » O
Points de couture utilitaires + → 1-02 1-04 1-10	La machine commence à coudre des points et coud uniquement des points inverses lorsque vous maintenez la touche « Point inverse » enfoncée.*	La machine commence à coudre des points et coud 3 à 5 points de renfort lorsque vous maintenez la touche « Point de renfort » enfoncée.
Points de couture utilitaires 1-02 1-04 1 1 1-04 1 1-10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	La machine coud des points de renfort au début de la couture et des points inverses à la fin.*	La machine coud des points de renfort au début et à la fin de la couture.

* Si la fonction de points de renfort prioritaires est définie sur « ON », des points de renfort sont cousus à la place de points inverses.

French Version 0