



Pied pour surjet

#2

Gamma Kappa
Machine 5.5 | 9 mm




Information

Utilisation

- Pour des coutures en surjet.
- Pour surfiler des coutures.
- Pour des ourlets visibles sur des tissus extensibles.

Pour votre sécurité

Avant d'utiliser cet accessoire, lisez attentivement le présent mode d'emploi ainsi que celui fourni avec votre machine.



Directives

Utilisation d'un pied pour surjet

- > Sélectionner le point de surjet ou un point élastique adéquat.
- > Régler la largeur de point sur 4 à 5.
- > Régler la longueur de point sur 1 à 1.5.
- > Régler la position de l'aiguille comme souhaité. Ce faisant, veiller à ce que l'aiguille ne butte pas sur l'arête du pied-de-biche.
- > Mettre les griffes d'entraînement en position de couture.
- > Placer le bord du tissu sous le pied-de-biche de façon à ce que l'arête du pied arrive juste sur le bord coupé.
- > Couture en surjet : À chaque piqûre à droite, l'aiguille doit toujours piquer dans le vide juste à droite de l'arête du pied afin de s'assurer qu'il y a suffisamment de fil, c.-à-d. que le bord ne fronce pas. (Ill. 1)
- > Surfiler des coutures : Utiliser le point zigzag ou le point de surjet. (Ill. 2)

Conseil

- > Pour les tissus extensibles, réduire si possible la pression du pied-de-biche.
- > Utiliser une aiguille pour jersey/à broder.