

Du film  
Disney  
LA  
**REINE  
DES  
NEIGES**



## Innov-ís M280D

Machine à coudre et à broder

Découvrez le monde magique de la couture et de la broderie avec les personnages Disney

- 125 motifs de broderie intégrés, dont 45 motifs de personnages Disney
- 181 points de couture utilitaires et décoratifs
- De hautes performances pour un format compact
- Écran tactile couleur LCD 9,4 cm
- Port USB pour clé USB



Un enchantement  
sans limites  
et des souvenirs  
éternels !



# Laissez libre cours à votre créativité avec la magie de Disney

Il était une fois la créativité ... La Brother Innov-is M280D est la machine idéale pour embellir tous vos projets de couture et de broderie avec l'univers magique de Disney. Intégrant des fonctions de couture et de broderie évoluées, cette machine simple d'utilisation donne vie à tous vos projets créatifs. Créez de la magie !

**CRÉEZ VOTRE  
PROPRE MAGIE !**



125 motifs de broderie, dont 45 motifs Disney, pour concrétiser toutes vos idées !

Faites votre choix parmi un large éventail de motifs de broderie uniques, dont des personnages Disney. Vous disposez de 45 motifs de vos personnages Disney favoris pour concrétiser et personnaliser toutes vos idées. Et vous pourrez compléter vos ouvrages en y ajoutant d'autres motifs de broderie disponibles comme des motifs floraux, saisonniers et de fêtes. L'Innov-is M280D est également compatible avec un grand nombre de motifs tiers.



## Voici quelques-unes des fonctions conviviales :



Système d'enfilage de l'aiguille avancé



Réglage de la tension du fil



Entraînement à 7 griffes



Bras libre



Commandes à portée de main



Écran tactile couleur LCD 9,4 cm



Styles de polices de caractères intégrés



Éclairage LED super lumineux



Système de remplissage de la canette




Champ de broderie de 100 x 100 mm



Mise en place rapide de la canette



Ports USB



# Caractéristiques en détail



## Caractéristiques

## Avantages

|   |   |
|---|---|
| Système d'enfilage de l'aiguille avancé                       | Terminé le stress lors de l'enfilage. Suivez le guide-fil et appuyez sur le levier, le fil supérieur passera rapidement dans le chas de l'aiguille.   |
| Touches de contrôle à portée de main                          | Pour faciliter l'utilisation de la machine et vous assurer d'un confort, toutes les touches de commande sont regroupées à portée de main : coupe-fil, position de l'aiguille (haut ou bas), marche/arrêt.                             |
| Écran tactile couleur LCD 9,4 cm                              | Gérez toutes les fonctions d'un simple effleurement de l'écran tactile couleur LCD 9,4 cm. Sa qualité de visualisation vous étonnera (432 x 240 pixels). Un choix de 15 langues différentes (Anglais, Espagnol, Russe, Italien, ...). |
| Styles de polices de caractères intégrés                      | 10 styles de polices de caractères intégrés vous aident à personnaliser tous vos projets de couture et de broderie.   |
| Éclairage LED super lumineux                                  | L'éclairage puissant facilite les travaux de couture sur tissus sombres, tout en apaisant vos yeux.   |
| Système de remplissage de la canette                          | Un moyen simple et rapide de remplir vos canettes ! Il vous suffit de placer la canette sur le bobinoir et de suivre le guide-fil.  |
| Champ de broderie de 100 x 100 mm                             | Placez l'unité de broderie et le cadre à broder, puis sélectionnez le motif. Vous êtes prêt à broder ! D'autres cadres à broder sont vendus séparément.   |
| Port USB pour importer des motifs                             | Il vous suffit d'insérer une clé USB et d'importer votre motif de broderie directement sur la machine.  |
| Combinaison de motifs de broderie                             | Vous pouvez broder plusieurs motifs ensemble pour une création originale ! Il vous suffit pour les combiner d'appuyer sur une touche à l'écran. C'est si simple !   |
| Mise en place rapide de la canette                            | Placez simplement une canette pleine pour commencer votre ouvrage. L'Innov-is M280D est dotée de capteurs de fil qui vous avertissent lorsque le fil est cassé (fil supérieur) ou que la canette est presque épuisée.                 |
| 125 motifs de broderie intégrés                               | Faites votre choix parmi le large éventail de motifs de broderie sophistiqués, dont 45 motifs de vos personnages Disney favoris. Prenez plaisir à réaliser des projets pour vous ou votre entourage !                                 |
| Motifs d'encadrement intégrés                                 | Vous pouvez combiner les 14 styles de bordure et les 10 formes d'encadrement à votre disposition (cercle, carré, etc ...) pour ajouter la petite touche unique à votre broderie.  |
| Modification à l'écran  | Ses puissantes fonctions d'édition permettent de composer des motifs, de les faire pivoter à 1/10 ou 90 °, de les mettre en miroir, de les redimensionner (de 90 à 120 %), etc ...  |
| Touche coupe-fil automatique                                  | Coupe automatiquement les fils supérieur et inférieur d'une simple pression d'une touche.   |
| 181 points de couture   | Choisissez parmi les 181 points de couture utilitaires ou décoratifs intégrés pour une créativité sans limites ! Incluant 10 styles de boutonnière en une seule étape 100 % automatique.  |
| 4 styles de polices de caractères (couture)                   | Ajoutez votre message personnel avec les différents styles de polices de caractères pour la réalisation de vos étiquettes ou projets de monogramme.   |
| Fonction My Custom Stitch (Mon point de couture personnalisé) | Vous ne trouvez pas le point idéal ? Créez vos propres motifs de points ou modifiez les modèles intégrés et sauvegardez-les pour une utilisation ultérieure.  |
| Abaissement des griffes d'entraînement                        | Abaissez les griffes d'entraînement et assurez ainsi une liberté de mouvement pour le piqué libre et le quilting.   |
| Variateur de vitesse  | Réglez la vitesse de couture de lente à rapide. Vous pouvez également l'utiliser pour modifier la largeur des points zig-zag pendant que vous cousez.   |
| Position d'arrêt de l'aiguille                                | Choisissez votre préférence : aiguille piquée ou relevée lorsque vous interrompez votre couture. Cette fonction est utile pour tourner le tissu, coudre dans les coins ou associer des pièces de tissu.                               |
| Capot rigide  | Protège, en toute sécurité, votre machine lorsqu'elle n'est pas utilisée.   |
| Point inverse/de renfort automatique                          | La machine coud automatiquement des points inverses/de renfort au début et à la fin de la couture.  |
| Effet miroir  | Pour une plus grande créativité, créez un effet miroir de votre point.  |
| Couture simple ou répétée                                     | Choisissez si vous souhaitez coudre le point de couture une ou plusieurs fois.  |
| Combinaisons de points  | Créez vos propres motifs de point en combinant différents points décoratifs.  |
| Entraînement à 7 griffes                                      | Permet un entraînement tout en douceur, pour une qualité de couture inégalable, quel que soit le type de tissu.   |
| Pied de biche encliquetable                                   | Changez aisément et rapidement de pied de biche.  |

## La sophistication à chaque point de couture !

Faites votre choix parmi les 181 points de couture utilitaires ou décoratifs. Créez en toute simplicité ! Adaptez votre style avec les 10 styles de boutonnière en une seule étape 100 % automatique.



Tout ce qu'il faut pour créer un projet magique et bien plus encore !



## Accessoires inclus avec la Brother Innov-is M280D

- Pied zig-zag « J » (sur la machine)
- Pied monogramme « N »
- Pied surjet « G »
- Pied fermeture à glissière « I »
- Pied ourlet invisible « R »
- Pied pose-bouton « M »
- Pied boutonnière « A »
- Pied broderie « Q »
- Jeu d'aiguilles
- Aiguille jumelée
- Canette (sur la machine)
- Canettes préremplies (4) (fil de canette blanc n° 60)
- Clips de canette (4)
- Outil à découdre (découd-vite)
- Ciseaux
- Brosse de nettoyage
- Perce-œillels
- Tournevis
- Tournevis en forme de disque
- Porte-bobines supplémentaire
- Bloc bobine (grand)
- Bloc bobine (moyen)
- Bloc bobine (petit)
- Porte-bobine (mini-bobine ou grande bobine)
- Filet pour bobine
- Boîtier de canette (sur la machine)
- Rhéostat
- Cadre à broder (moyen) 100 mm (H) x 100 mm (L)
- Sachet à accessoires
- Capot rigide
- Jeu de feuilles quadrillées
- Manuel d'utilisation
- Guide de référence rapide
- Guide de création de broderies

## Accessoires en option



### Bibliothèque USB de motifs de broderie

Des centaines de motifs de broderie fabuleux pour exprimer sa créativité !



### Cadre à broder « S »

Cadre à broder ovale pour broder une surface de 60 x 20 mm, 47 x 25 mm ou 27 x 33 mm.



### Cadre à broder 170 x 100 mm

Pour broder des ouvrages de grande taille.



### Logiciels PE-Design

Créez librement vos motifs avec nos logiciels de broderie, qui intègrent de puissantes fonctions d'édition adaptées aux utilisateurs débutants comme aux experts.



### Kit de quilting créatif

- Table d'extension
- Poignée pour mouvement libre
- Guide de couture
- Pied quilting ouvert
- Pied double-entraînement ouvert
- Pied d'assemblage 1/4" avec guide



### Pack Couture Créative

- Comporte 5 pieds de couture très utiles :
- F002N – Pied pour ourlet étroit (7 mm)
  - F004N – Pied pour fermeture invisible
  - F005N – Pied ouatinage/matelassage
  - F021N – Pied de tressage
  - F067 – Pied pour passepoil



NOUVEAU

Téléchargez l'application « Support Center » de Brother sur votre smartphone ou votre tablette pour accéder à de l'aide, y compris à des vidéos d'initiation.



Pour plus d'informations, contactez votre Spécialiste ou rendez-vous sur [www.brothersewing.eu](http://www.brothersewing.eu).

Votre Spécialiste Brother :



**brother**  
at your side

Brother Sewing Machines Europe GmbH  
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany  
[www.brothersewing.eu](http://www.brothersewing.eu)